

PRESTON - Instrucțiune de utilizare

Verifică înainte de montaj toate componentele sistemului PRESTON și identificarea prinderilor. Folosește numai husa corespunzătoare acestui model, nu o husă de la altă masă promoțională.

Așază baza pe o suprafață plană și assemblează cadrul conform prinderilor existente, fără a forța piesele. Nu folosi sistemul dacă o piesă sau un element de fixare este deteriorat.

Aplică husa textilă uniform pe cadrul montat și aliniază partea frontală vizibilă cu mesajul principal. Montează blatul numai în poziția prevăzută de suporturile sale.

Înainte de utilizare verifică stabilitatea bazei și a blatului. Distribuie uniform obiectele și nu te așeza pe blat. Sarcina maximă nu este confirmată în sursele disponibile.

Demontează în ordine inversă, cu grijă față de husă și prinderi. Depozitează textilele curate și uscate; transportă separat piesele care ar putea zgâria sau agăța materialul.

Pentru grafica de schimb folosește șablonul PRESTON original la scară 1:1. Zona frontală vizibilă este de 500 × 850 mm. Dimensiunea blatului 60 × 40 cm nu este formatul machetei.

Acest ghid descrie utilizarea generală. Identificarea exactă a pieselor și operațiile de reparație se verifică pe sistemul furnizat.